



T7 Purificador De Água

Manual do
Utilizador

Para qualquer
esclarecimento por favor
contacte-nos:

**SW-HOME WATER SYSTEMS
(PORTUGAL), LDA**

Strauss Water

Telf: 707 10 90 35

cliente@strauss-water.pt

www.strauss-water.pt

www.strauss-water.com







Caro Cliente,

Bem-vindo à família Strauss Water. Com a aquisição do Purificador de Água T7 pode usufruir de um fornecimento ilimitado de água de acordo com a sua preferência: quente ou fria.

A Strauss Water é uma empresa líder que possui a mais alta tecnologia de purificação da água e que lhe oferece soluções avançadas para água potável, proporcionando-lhe qualidade de vida e assegurando-lhe que irá obter sempre uma água de alta qualidade, saudável e saborosa.

A nossa equipa de atendimento ao Cliente está à sua disposição para qualquer esclarecimento pois temos o mesmo tipo de preocupação que os nossos Clientes: A sua saúde e a da sua família.

Estamos aqui para cuidar de si!

Strauss Water





Certificado De Fabrico

A SW-HOME WATER SYSTEMS (PORTUGAL), LDA declara que o Purificador de Água T7 está em conformidade com as regras internacionais para o uso de bens alimentares, nomeadamente água potável.



CE - Nível de segurança eléctrica



WQA - Certificação com Selo Dourado que inclui:

NSF 42/53 - Segurança do material

NSF 42 - Efeito de redução de cloro

NSF 55 unidades UV, desempenho microbiológico - Classe B

T7:

Elimina cheiros e sabores – Classe 1 na redução de cloro (pelo menos 75%)

Reduz as bactérias da água

Filtra impurezas tão reduzidas como 2 microns

Strauss Water e o seu sistema de garantia de qualidade são certificados pelas normas internacionais ISO 9001: 2008.

Oren Grayfner

Quality Manager
Strauss Water






Conteúdo

1. Informação Geral.....	p. 6
2. Painel de Operações.....	p. 7
3. Teclas para Fornecimento de Água.....	p. 7
4. Funcionamento	pp. 8-9
a. Fornecimento de Água Fria	
b. Pré Definir Quantidade de Água Fria	
c. Pré Definir Fornecimento de Água Fria - Grande Quantidade (1 Litro)	
d. Fornecimento de Água Quente	
e. Pré Definir Fornecimento de Água Quente	
f. Água a Ferver	
g. Fornecimento de Água Quente com o Modo Protecção Crianças Activado (ON)	
h. Fornecimento de Água Mista	
5. Programação de Funções do Menu	pp. 10-18
a. Geral	
b. Relógio	
c. Programação do Modo Automático de Poupança de Energia	
d. Programação da Saída Automática do Modo de Poupança de Energia (Temporizador)	
e. Programação de Saída Automática do Modo de Poupança de Energia (Despertador)	
f. Modo Desligar Automático	
g. Modo Protecção Crianças	
h. Programação de Idioma	
i. Visor de Programações	
j. Reposição de Definições de Fábrica	
k. Reposição de Parâmetros	
l. Programação da Temperatura da Água Fria	
m. Programação da Quantidade de Saída da Água Fria no Modo Fornecimento Pré Definido	
n. Água Fria - Jarro	
o. Programação de Temperatura da Água Mista	
p. Programação da Quantidade de Saída de Água Mista no Modo Fornecimento Pré Definido	
q. Programação da Quantidade de Saída da Água Quente no Modo Fornecimento Pré Definido	
r. Programação da Temperatura da Água Quente	
6. Manutenção Periódica e Assistência	pp. 19-20
a. Esvaziar Escorredor	
b. Substituição da Lâmpada UV-C e do Filtro	
c. Visor Informativo Sobre Próxima Substituição da Lâmpada UV-C e do Filtro	
d. Enxaguamento Automático	
7. Limpeza do Aparelho.....	p. 20
8. Fins-de-semana/Férias/Feridos	p. 20
9. Precauções de Segurança/Assistência.....	p. 21
10. Especificações.....	p. 22
11. Resolução de problemas.....	p. 23






1. Visão Geral





2. Funcionamento/Painel de Controlo

1. Tecla de entrada no menu e selecção de funções
2. Tecla para voltar ao menu anterior
3. Tecla de subida
4. Tecla de descida
5. Indicador de sistema UV
6. Temporizador com despertar (é visível quando esta opção está activa)
7. Indicação de Protecção Crianças (é visível quando esta opção está ligada)
8. Relógio
9. Visor com ecrã digital



3. Teclas de Fornecimento de Água


Luz Vermelha

1. Tecla para fornecimento de Água Quente ☕
2. Tecla de Água a Ferver ⌋
3. Tecla para fornecimento de Água Mista em quantidade e temperatura pré definidas 🍷



Luz Azul

4. Tecla para fornecimento de Água Fria ❄️
5. Tecla para fornecimento de 1 litro de Água Fria 🍹





4. Funcionamento do Aparelho

a. Fornecimento de Água Fria

Para obter água fria pressionar e segurar a tecla . A água sai enquanto a tecla estiver pressionada.

Para programar a temperatura da água fria ver Parag. 5.1 (pag 15).

b. Pré Definir Quantidade de Água Fria

Para obter uma quantidade pré definida de água fria pressionar a tecla .

Pressionando qualquer tecla pára a saída da água.

Para programar a quantidade de saída da água ver Parag. 5.m. (pag 16).

Atenção! Devido a eventuais alterações no fornecimento de água da rede geral a quantidade pré seleccionada pode alterar. Depois da saída da água certifique-se de que a quantidade programada corresponde à quantidade obtida. (Isto é especialmente importante quando se trata da preparação de alimentos para crianças, medicamentos, etc). Se a quantidade estiver alterada pode reprogramar a desejada.

c. Pré Definir grande Quantidade de Água Fria (1 litro)

Para obter 1 litro de água fria pressionar a tecla .

Para parar o fornecimento da água pressione qualquer tecla.

d. Fornecimento de Água Quente

Para obter água quente pressionar e segurar a tecla .

A água sai enquanto a tecla estiver pressionada.

Nota: a luz da tecla  fica branca quando a temperatura da água quente está baixa.

e. Pré Definir quantidade de Água Quente

Para obter água quente em quantidade pré seleccionada, pressione uma vez a tecla .

Para interromper o fornecimento da água pressione qualquer botão.

Para programar a quantidade de saída de água consulte a secção 5.q.

Esta função não está disponível se o mecanismo de "Protecção Crianças" estiver activo.

Nota: A luz da tecla  fica branca quando a temperatura da água quente está baixa.


Atenção! Pode desprogramar o fornecimento de água quente em quantidade pré definida (ver programar quantidade de água quente, pag. 18 Parag 5.q).

Atenção! Devido a eventuais alterações no fornecimento de água da rede geral a quantidade pré seleccionada pode alterar. Depois da saída da água certifique-se de que a quantidade programada corresponde à quantidade obtida. (Isto é especialmente importante quando se trata da preparação de alimentos para crianças, medicamentos, etc). Se a quantidade estiver alterada pode reprogramar a desejada.









f. Água a Ferver

Para aquecer a água quente perto da temperatura de ebulição pressionar a tecla . A luz da tecla começa a piscar até a temperatura atingir a ebulição. A luz fica vermelha fixa logo que atinja essa temperatura.

g. Obtenção de Água Quente com o Modo "Protecção Crianças" activado

Na operação de obtenção de água quente com o Modo "Protecção Crianças" activo a operação é acompanhada por um BIP.

Para fornecimento de água quente pressionar simultaneamente as teclas  e . A saída de água mantém-se enquanto pressionar a tecla  (Não há necessidade de manter a tecla  pressionada durante a saída da água)

Para ligar e desligar o modo "Protecção Crianças" ver parag. 5.g- (pag. 13).

Nota: A luz da tecla  passa a branca quando a temperatura da água quente está baixa.


h. Fornecimento de Água Mista

Mistura de água fria que passa pela purificação UV e água quente.

Para obter água mista em quantidade e temperatura pré definidas pressionar a tecla .

Para interromper o fornecimento pressionar qualquer tecla.

Para programar a quantidade e a temperatura de fornecimento da água mista ver parag. 5.o e 5.p (pag. 17).

Se o mecanismo de "Protecção Crianças" estiver ligado pressione  e  em conjunto. Não há necessidade de continuar a pressionar a tecla  durante a saída de água.

Cuidado! A água mista é dispensada por 2 saídas diferentes. Recomenda-se a utilização de um funil quando se utilizar um recipiente de gargalo estreito.

Atenção! Devido a eventuais alterações no fornecimento de água da rede geral a quantidade pré seleccionada pode alterar. Depois da saída da água certifique-se de que a quantidade programada corresponde à quantidade obtida. (Isto é especialmente importante quando se trata da preparação de alimentos para crianças, medicamentos, etc). Se a quantidade estiver alterada pode reprogramar a desejada.





5. Programação de Funções do Menu

a. Geral

Para entrar no menu pressione a tecla **OK**.
Para alterar as opções do menu use as teclas **▲** e **▼**.
Pressione **OK** para confirmar a opção desejada.
Para sair da opção seleccionada pressione **◀**.



b. Relógio


Quando o aparelho está ligado aparece o relógio no visor.
Em caso de falta de corrente eléctrica é necessário reprogramar o relógio.

b.1 Programar o Relógio

Para programar o relógio entre no sub-menu "Relógio":


MENU PRINCIPAL > HORA & DATA > RELÓGIO

No visor aparece a data e a hora.




b.2 Programar a Hora

Programa-se a hora com as teclas **▲** e **▼**.
Confirmar com **OK**.




b.3 Programar os Minutos

Programam-se os minutos com as teclas **▲** e **▼**.
Confirmar com **OK**.



b.4 Programar AM/PM

É possível seleccionar entre os sistemas de 24h ou de 12h.
Use as teclas **▲** e **▼** para escolher as seguintes opções AM, PM e 24 horas.
Confirmar pressionando **OK**.






b.5 Programar Data

Programar a data com as teclas ▲ e ▼.

Confirmar com a tecla OK.

Esta função não afecta outros programas.



c. Programação do Modo Automático de Poupança de Energia

Esta opção desliga automaticamente o sistema de aquecimento após um período seleccionado. Neste modo, o aparelho está apto a fornecer água fria e mista no entanto não está apto para fornecer água quente. A intensidade de luz das teclas reduz 50%.

Nota: Se for fornecida água mista o sistema de aquecimento é activado.

Para fornecer água quente quando o aparelho está no modo de Poupança de Energia, pressione a tecla ☺, e espere até que a temperatura atinja o nível desejado (a luz da tecla fica vermelha).

Para aquecer a água até à temperatura perto da ebulição pressione a tecla ☹. A luz da tecla começa a piscar e fixa quando ferver.

O fornecimento de água quente só é possível a partir de 85°C (para poder garantir a pureza da água fornecida).

d. Programação de Saída Automática do Modo de Poupança de Energia (Temporizador)


Para programar o temporizador da "Poupança de Energia" entre no sub menu **"Modo Poupança Energia"**:

MENU PRINCIPAL > HORA & DATA > MODO POUPANÇA ENERGIA

Aparece no visor a programação anterior.

Para alterar o temporizador para outro período específico (entre 30m a 240m.) utilize as teclas ▲ e ▼.

Para confirmar o período desejado prima a tecla OK.





e. Programação para Saída Automática do Modo de Poupança de Energia (Despertador)

É possível programar duas horas diferentes para despertar. Por exemplo manhã e noite.
Para programar o temporizador de despertar entre no sub menu **"Despertar"**:

MENU PRINCIPAL > HORA & DATA > DESPERTAR

Nota: Verifique se o relógio está certo.

No visor aparecem as duas programações anteriores dos temporizadores (despertar 1 & 2).
Para seleccionar um temporizador utilize as teclas ▲ e ▼.



Confirmar com a tecla **OK**.

Para activar o temporizador seleccione LIG e para desactivar DESL.

Programar o "temporizador"

Para programar Despertar (hora e minutos) utilize as teclas ▲ e ▼.

Confirmar com a tecla **OK**.




f. Modo Desligar Automático

O temporizador para "Desligar" desliga, automaticamente os sistemas de aquecimento e arrefecimento após um período pré determinado.
Para programar o temporizador no Modo Automático entre no sub menu **"Desligar"**:

MENU PRINCIPAL > DATA & HORA > DESLIGAR

A situação programada anteriormente aparece no visor.
Para programar o temporizador para um período específico (de 24 a 72 horas) utilize as teclas ▲ e ▼ e confirme com a tecla **OK**.

Para cancelar a opção do Modo Desligar Automatico utilize as teclas até aparecer a indicação "DESL" e confirme com a tecla **OK**.





g. Modo Protecção Crianças


Para activar ou desactivar entre no sub menu **"Protecção Crianças"**:

MENU PRINCIPAL > DEFINIÇÕES > PROTECÇÃO CRIANÇAS

Aparece no visor a situação anteriormente programada LIG/DESL.

Para alterar utilize as teclas ▲ e ▼.

Para confirmar pressione a tecla OK.



h. Programação de Idioma

Esta opção permite-lhe escolher o idioma do visor
Idiomas:

Português, Inglês, Russo, Francês, Espanhol e

Hebreu. Para alterar entre no sub-menu **"Idiomas"**:

MENU PRINCIPAL > DEFINIÇÕES > IDIOMA

O idioma seleccionado anteriormente surge no ecrã:
Português, Inglês, Russo, Francês, Espanhol, Hebreu.

Aparece no visor a selecção efectuada anteriormente,
para alterar utilize as teclas ▲ e ▼.

Para confirmar pressione a tecla OK.






i. Visor de Programações

i.1 Relógio

Esta opção permite seleccionar LIG/DESL.
Para programar o relógio no visor entre no sub menu **"Visor Relógio"**:

MENU PRINCIPAL > DEFINIÇÕES > VISOR RELOGIO

Aparece no visor LIG/DESL.
Utilize as teclas  e  para seleccionar.
Para confirmar pressione tecla .





i.2 Unidades de Medida

Esta opção permite a selecção de método numérico pelo qual as medidas de quantidade serão exibidas no programa.

Para programar unidades de medida entre no sub menu **"UNIDADES"**:

MENU PRINCIPAL > DEFINIÇÕES > UNIDADES

A situação programada anteriormente aparece no visor Métrica/Imperial. Para alterar utilize as teclas  e .

Para confirmar pressione .



i.3 Luz de Tecla


Esta opção permite a iluminação das teclas de fornecimento de água LIG/DESL.


Para programar entre no sub menu **"ILUMINAÇÃO BOTOES"**:

MENU PRINCIPAL > DEFINIÇÕES > ILUMINAÇÃO BOTOES

A situação anteriormente programada aparece no visor LIG/DESL.

Para alterar utilize as teclas  e .

Para confirmar pressione .





j. Reposição de Definições de Fábrica

Esta opção permite recuperar toda a programação original:

Idioma: Português

Segurança Crianças: Ligado

Modo Poupança de Energia: Ligado decorridos 60m

Desligar Automático: Desligado.

Para recuperar as definições originais entre no sub menu **"REPOR DEFINIÇÕES"**:

MENU PRINCIPAL > DEFINIÇÕES > REPOR DEFINIÇÕES

A seguir utilize as teclas para seleccionar SIM.

Prima **OK** para confirmar.




k. Reposição de Parâmetros

Esta opção permite-lhe entrar no programa de Redefinir Parâmetros (deve ser acompanhado pelo Centro de Assistência) Entre no sub menu **"REDEFINIR"**:

MENU PRINCIPAL > DEFINIÇÕES > REDEFINIR

A seguir seleccione SIM com a ajuda das teclas e confirme pressionando **OK**.



l. Programação da Temperatura da Água Fria

Esta opção permite programar a temperatura da água fria conforme desejar.

Para tal entre no sub menu **"TEMP ÁGUA FRIA"**:

MENU PRINCIPAL > TEMP & QTD ÁGUA > ÁGUA FRIA > TEMP ÁGUA FRIA

No visor aparece uma coluna mostrando de uma forma proporcional o estado do termostato.

Quanto mais preenchida estiver a coluna mais fria é a temperatura da água.


Para alterar utilize as teclas **▲** e **▼**.

Para confirmar utilize a tecla **OK**.






m. Programação da Quantidade de Água Fria, no Modo Pré Definido

Esta opção permite a programação da quantidade de fornecimento de água fria no modo pré definido com um breve toque na tecla .


Para programar o volume entre no sub menu "QTD ÁGUA FRIA":


MENU PRINCIPAL > TEMP & QTD ÁGUA > ÁGUA FRIA > QTD ÁGUA FRIA

Pressione a tecla .

Coloque o recipiente sob a torneira. Pressione a tecla  por um período mais longo (quanto mais tempo pressionar maior será a quantidade de água obtida.)

Nota: É possível programar a quantidade de fornecimento de água entre 60ml e 300 ml.


Para confirmar pressione a tecla  (Ouve um BIP).



Atenção!

Devido a eventuais alterações no fornecimento de água da rede geral a quantidade pré seleccionada pode alterar. Depois da saída da água certifique-se de que a quantidade programada corresponde à quantidade obtida. (Isto é especialmente importante quando se trata de preparação de alimentos para crianças, medicamentos, etc). Se a quantidade estiver alterada pode reprogramar a desejada.



n. Jarro de Água Fria

Esta opção permite activar ou desactivar o fornecimento de 1 litro de Agua Fria (tecla .

Para programar entre no sub menu "JARRO ÁGUA FRIA":


MENU PRINCIPAL > TEMP & QTD ÁGUA > ÁGUA FRIA > JARRO ÁGUA FRIA

A programação anterior aparece no visor:

LIG/DESL. Para alterar utilize as teclas  e .

Para confirmar prima .

Nota: Se estiver DESL apenas será permitida a saída de água sem programação de quantidade.





o. Programação da Temperatura de Água Mista

Esta opção permite programar a temperatura da Água Mista.


Para programar a temperatura entre no sub menu **"TEMPERATURA DA ÁGUA MISTA"**:

MENU PRINCIPAL > TEMP & QTD ÁGUA > TEMP ÁGUA MISTA

Aparece no visor um termómetro com o sinal +/- indicando a temperatura do termóstato de uma forma proporcional.

Quanto mais alta for a temperatura da água mais alta está a indicação no termómetro.

Para alterar utilize as teclas ▲ e ▼ Para confirmar pressione **OK**.




p. Programação da Quantidade de Água Mista no Modo Pré Definido

Esta opção permite programar a quantidade de água mista quando a tecla  é pressionada.

Nota: Não é possível programar a quantidade se a "Protecção Crianças" estiver ligada.


Para programar as medidas de quantidade ,entre no sub menu **"QTD AGUA MISTA"**:

MENU PRINCIPAL > TEMP & QTD ÁGUA > ÁGUA MISTA > QTD ÁGUA MISTA

Pressione a tecla **OK**. Coloque o recipiente sob a torneira. Pressione a tecla  por um período mais longo (quanto mais tempo pressionar a tecla maior quantidade de água é programada).

Nota: é possível programar entre 60ml e 300ml.

Para confirmar prima a tecla **OK** (Ouve-se um Bip).




Atenção!

Devido a eventuais alterações no fornecimento de água da rede geral a quantidade pré seleccionada pode alterar. Depois da saída da água certifique-se de que a quantidade programada corresponde à quantidade obtida. (Isto é especialmente importante quando se trata da preparação de alimentos para crianças, medicamentos, etc). Se a quantidade estiver alterada pode reprogramar a desejada.





q. Programar Quantidade de Fornecimento de Água Quente no Modo Pré Definido

Esta opção permite-lhe programar a quantidade de saída de água quente quando pressiona a tecla .


Nota: Não é possível esta função quando o modo "Protecção Crianças" está activado.

Para programar a quantidade entre no sub menu "QTD AGUA QUENTE":

MENU PRINCIPAL > TEMP & QTD ÁGUA > QTD ÁGUA QUENTE


Pressione .

Coloque um recipiente sob a torneira.

Pressione a tecla  por um período mais longo (quanto mais tempo pressionar mais quantidade de água programa).

Nota: Para cancelar esta função utilize apenas as clausulas 1 e 4 acima mencionadas. É possível quantificar a saída da água de 60ml e 300ml.

Para confirmar pressione  (Ouve-se um Bip).



Atenção!

Devido a eventuais alterações no fornecimento de água da rede geral a quantidade pré seleccionada pode alterar. Depois da saída da água certifique-se de que a quantidade programada corresponde à quantidade obtida. (Isto é especialmente importante quando se trata da preparação de alimentos para crianças, medicamentos, etc). Se a quantidade estiver alterada pode reprogramar a desejada.

r. Programação da Temperatura da Água Quente

Esta opção permite-lhe ajustar a temperatura da Água Quente.

Para programar a temperatura entre no sub menu "TEMP ÁGUA QUENTE":

MENU PRINCIPAL > TEMP & QTD ÁGUA > ÁGUA QUENTE > TEMP ÁGUA QUENTE

Aparece no visor um termómetro com o sinal +/-.

Quanto mais alta a temperatura no termómetro mais alta a temperatura da água.

Para programar a temperatura utilize as teclas  e .

Para confirmar pressione .






6. Manutenção Periódica e Assistência

a. Esvaziar o Escorredor

É importante esvaziar o escorredor antes de estar cheio. Para este efeito deverão ser seguidos os seguintes passos:

- ① Dobrar o tabuleiro e aguardar alguns segundos para escorrer a água que exista.
- ② Retirar o escorredor puxando-o ligeiramente para que a água não salpique.


Atenção! O escorredor destina-se apenas a capturar o excesso de água. Não deverá ser utilizado para outros fins.



b. Substituição da Lâmpada UV-C e do Filtro

A fim de manter a qualidade da água e o bom funcionamento do aparelho é necessário substituir a lâmpada UV-C a cada 12 meses e o filtro a cada 6 meses ou, em alternativa, a cada 2 000 litros de água fornecidos (conforme o que ocorrer primeiro). A substituição de ambos é simples e clara. Por favor leia as instruções antes de proceder às substituições (as instruções estão na embalagem do filtro e da lâmpada).


Aviso! As radiações de UV são perigosas para os olhos e para a pele.



c. Visor Informativo sobre a Próxima Substituição da Lâmpada UV-C e do Filtro.

O visor pode exibir a contagem decrescente de tempo até à próxima substituição.

MENU PRINCIPAL > SUBSTITUIÇÃO





d. Enxaguamento Automático

Esta opção permite-lhe o enxaguamento automático dos depósitos de Água Fria e Quente. Para iniciar a operação entre no sub menu Enxaguar.

MENU PRINCIPAL > ENXAGUAR

Pressione a tecla **OK**.

Coloque um recipiente de 2 litros sob a torneira.

Confirme pressionando duas vezes a tecla **OK**.

O processo Enxaguar está iniciado, por favor siga as instruções que surgem no ecrã até à sua conclusão.

Importante! O processo de enxaguamento inicia-se no depósito de água quente e continua no de água fria. Cada operação demora alguns minutos. Se o depósito encher antes do fim da lavagem pressione qualquer tecla para parar a saída da água, despeje o recipiente e recomece pressionando **OK**.

7. Limpeza do Aparelho

Para limpar o exterior do aparelho e a tampa de topo use apenas um pano macio e água quente. Para limpar o painel operacional/teclas, use somente um pano seco e macio.

Nota: É possível adquirir um conjunto de limpeza da Linha de Produtos T7.

Não use detergentes agressivos, produtos de limpeza concentrados, solventes ou qualquer outro material susceptível de danificar a superfície do aparelho (ex: lã de aço, etc.).

Atenção! Está a trabalhar com um equipamento eléctrico, não molhe a parte de trás do aparelho.

8. Fins de Semana/Ferías/Ferriados

Por razões de segurança, se não pretender utilizar o aparelho por um dia ou mais, por favor desligue-o da electricidade e feche a válvula de entrada de água. Quando o usar de novo, deixe a água fluir cerca de 1 minuto.





9. Precauções de Segurança/Assistência

- **Aviso!** Mover o aparelho pode causar inundação.
- O modelo T7 opera usando corrente eléctrica de 230V, e deve ser ligado a uma tomada com um fusível de 16 ampéres.
- Durante o seu funcionamento e manutenção por favor, tome todas as medidas de segurança necessárias para o manuseamento de um aparelho eléctrico.
- Este aparelho fornece água a uma temperatura muito alta, coloque o recipiente no local indicado e não o segure durante a saída da água.
- Pode activar o modo "Protecção Crianças" (v.parag.g na pag 13) no entanto deve evitar que as crianças utilizem o aparelho sem a supervisão de um adulto.
- **Cuidado!** a água quente tem duas saídas diferentes. Para encher um recipiente com uma entrada estreita utilize um funil.
- Em caso de anúncios por parte das Autoridades da Água ou dos Serviços de Saúde sobre falha de abastecimento ou qualquer problema de qualidade, a água deve ser fervida e serem seguidas as recomendações dos Serviços de Saúde.
- Sempre que se verifique qualquer problema com o fornecimento da água recomenda-se a substituição do filtro aquando do restabelecimento das condições normais.
- Para crianças com idade inferior a 1 ano a água deve ser fervida conforme indicação dos Serviços de Saúde.
- Durante o processo de filtragem, são descarregados alguns fosfatos cuja quantidade é inferior à recomendada para a água potável. Indivíduos com problemas de saúde é aconselhável ter uma opinião médica antes de utilizar a água.
- É proibido acender a lâmpada UV-C fora do aparelho. Usá-la para outra finalidade ou danificar o casquilho pode produzir fuga de radiação UV-C, que é prejudicial aos olhos e à pele. Caso exista qualquer anomalia o aparelho não deve ser utilizado.
- Reparações no aparelho devem ser efectuadas por técnicos da Empresa.
- A manutenção do sistema para que a qualidade da água se mantenha requer que as peças sobressalentes sejam sempre de origem.





10. Especificações

	Potência	115V	230V
1	Eletricidade Voltagem Frequência Consumo para arrefecimento* Consumo para aquecimento Consumo normal	230V. Fase 1 60 Hz 72 Watts 950 Watts 9,5 A	230V. Fase 1 50 Hz 72 Watts 2000 Watts 9,5 A
2	Sistema de Arrefecimento Volume do depósito Capacidade de arrefecimento** Fornecimento de Água Fria*** Δ Limites de temperatura de arrefecimento	1,6 Litros 56 W 40 copos/hora 5-16°C	1,6 Litros 44 W 40 copos/hora 5-16°C
3	Sistema de Aquecimento Volume do Depósito Fornecimento de Água Quente $\Delta\Delta$ Limites de temperatura de aquecimento	1,4 Litros 50 copos/hora 92 - 96°C	1,4 Litros 60 copos/hora 92 - 96°C
4	Purificação Lâmpada UV Filtro de Carbono activado Agente anti calcario	11 Watts 2 micron Polifosfatos	11 Watts 2 micron Polifosfatos
5	Pressão da Água (na entrada) Mínima Máxima****	1,5 ATM/0,15 MPA 6 ATM/0,6 MPA	1,5 ATM/0,15 MPA 6 ATM/0,6 MPA
6	Dimensões Altura Profundidade Largura	37 cm 36 cm 31 cm	37 cm 36 cm 31 cm

Temperatura Ambiente Máxima +32°C

* Condições de verificação ASHRAE: temperatura de evaporação +7.2°C

** Condições de verificação ASHRAE: temperatura de evaporação: -5.2°C

*** As saídas da água são medidas quando a temperatura ambiente não é superior a 25°C e a temperatura da água da rede de distribuição não é superior a 22°C. Calculado de acordo com a medida de copo standard de 200ml.

**** Se a pressão for superior é necessário instalar uma válvula de pressão na linha de água antes da instalação do aparelho.

Δ O fornecimento de água fria tem um intervalo de 90 seg.entre cada saída de água.

$\Delta\Delta$ O fornecimento de água quente tem um intervalo de 60 seg.entre cada saída de água.



Atenção! Este aparelho destina-se a fornecer água para copos, jarros, garrafas e panelas.





11. Resolução de Problemas

O seu Purificador de Água é extremamente fiável e quase não requer manutenção e assistência, excepto a substituição da lâmpada UV-C e do filtro em intervalos pré determinados. Antes de agendar a visita de um técnico, por favor, consulte o quadro abaixo para se assegurar de que está perante uma falha do sistema e não de um problema de falta de energia ou de água.

Falha	Causa possível	O que fazer
O aparelho não fornece água	Não está ligado à electricidade	Verificar se está ligado
	Tomada eléctrica defeituosa	Verificar funcionamento da tomada eléctrica
	A torneira de água está fechada	Abrir a torneira
	Falha no abastecimento de água da rede. Necessária nova programação no sistema de controlo	Verificar se há água noutras torneiras Desligue o aparelho durante uns segundos e ligue-o de novo
Quando pressiona a tecla  :	O sistema de aquecimento não está ligado	Verifique se o interruptor situado na parte de trás está na posição "ON"
A. A água não sai quente	Consumo abundante de água quente	Aguarde cerca de 3m, e tente de novo
B. Não sai água	O aparelho está no modo Poupança de Energia O aparelho está no modo "Protecção Crianças"	Aguarde até que "Aquecimento Concluído" esteja indicado Ver Secção 5.g pag. 13
Quando pressiona a tecla  :	A temperatura programada está muito alta	Verifique a temperatura programada da Água Fria (V.secção. 5 pag. 15)
A. Água não sai fria	Consumo excessivo de água fria	Aguarde cerca de 15m. e tente de novo
B. Não sai água	Necessário programar de novo o sistema UV	Desligar a lâmpada UV e tornar a ligar
O aparelho tem uma fuga de água	O escorredor está cheio Fuga de água dentro do aparelho	Despeje o escorredor Desligue o aparelho da electricidade, feche a entrada de água e chame um técnico
Sabor estranho	O aparelho é novo	Proceda a um enxaguamento (ver secção 6.d pag. 20)
	O aparelho esteve bastante tempo sem uso	Substitua o filtro e proceda a enxaguamento automático
	O filtro não foi substituído na devida altura	Substitua o filtro e proceda ao enxaguamento
A quantidade de água que sai não corresponde à que foi programada	A água em casa tem pouca pressão O filtro não foi substituído na devida altura	Verifique se há algum problema com a pressão da água em casa ou no prédio Substitua o filtro

Se nada do que leu o ajudou por favor entre em contacto com o nosso Departamento de Apoio ao Cliente:

- O sistema de água é seguro e os depósitos não estão sob pressão (não existem válvulas atrás dos depósitos de água quente ou fria). Assim um ligeiro gotejamento do fluxo da água é normal e expectável.
- Em caso de falha no sistema UV-C, o curso da água pára e ouve-se um Bip. Por favor contacte o Departamento de Apoio ao Cliente.
- O sistema é apenas destinado ao tratamento de água potável fornecida pela rede geral de abastecimento.





**Para qualquer
esclarecimento por favor
contacte-nos:**

**SW-HOME WATER SYSTEMS
(PORTUGAL), LDA**

Strauss Water

Telf: 707 10 90 35

cliente@strauss-water.pt

www.strauss-water.pt

www.strauss-water.com

